# Konfiguracja terminali abonenckich do współpracy z platformą CloudPBX

Poziom7

2023/10/20 12:31

Poziom7 - https://wiki.poziom7.pl/

### Spis treści

Konfiguracja terminali abonenckich do współpracy z platformą CloudPBX	5
1. Pobranie adresu IP aparatu	5
2. Zalogowanie się do strony konfiguracyjnej aparatu	7
3. Parametry linii na platformie CloudPBX	7
4. Konfiguracja aparatu Yealink	8

## Konfiguracja terminali abonenckich do współpracy z platformą CloudPBX

#### **OpenComPBX** - szybki start



Poniższy poradnik opisuje podstawową konfigurację aparatów i bramek VoIP czyli terminali abonenckich, do współpracy z platformą CloudPBX. Warunkiem poprawnego działania terminala jest dostęp do sieci Internet.

#### 1. Pobranie adresu IP aparatu

Po włączeniu aparatu do sieci LAN oraz po podłączeniu zasilania, telefon powinien uruchomić się z nadanym adresem IP. Aby odczytać adres IP należy odczekać na pełne uruchomienie telefonu, a następnie przycisnąć przycisk "OK" na klawiaturze aparatu.



W zależności od modelu aparatu na wyświetlaczu pojawi się seria informacji, jedną z nich będzie nadany adres IP aparatu.

	Yealink	C
-	Stan-	
	2. Mac: 00:15:65:C0:72:A4	
	4. Adres MAC Wi-Fi: N/D	
	Wstecz	
		T27G

#### 2. Zalogowanie się do strony konfiguracyjnej aparatu

W kolejnym kroku należy przy pomocy przeglądarki na komputerze zalogować się do strony konfiguracyjnej aparatu. W tym celu w pasku adresowym przeglądarki wprowadzamy adres:

http://[adres\_ip]

na przykład:

http://192.168.10.124

Po zatwierdzeniu adresu powinna uruchomić się strona logowania aparatu.



Uwaga! Najczęściej, producent ustawia domyślne parametry logowania dla nowego aparatu na : użytkownik: **admin**, hasło: **admin** 

#### 3. Parametry linii na platformie CloudPBX

Zanim zaczniemy konfigurować terminal abonencki pod linię (numer wewnętrzny) centrali telefonicznej CloudPBX, musimy pobrać jego parametry konfiguracyjne z centrali. Są one dostępne w aplikacji PBXvisor  $\rightarrow$  Urządzenia  $\rightarrow$  Linie  $\rightarrow$  numer linii  $\rightarrow$  Akcja  $\rightarrow$  parametry:

ි Clou	dPBX PBXVisor		zalogowany	: poziom7 (Poziom7 support)			Urządzenia : Linie
Centrala	TwojaCentrala	▼	System <del>-</del>	Urządzenia 👻 Kierowa	anie ruchem 👻	Informacje 👻 A	Admin 👻 Wyloguj
Pokaż 25	pozycji	Drukuj Kopiuj Excel	CSV PDF			Szuka	nowa linia SIP
Numer	11 Prezentacja	11 Terminal		<b>↓</b> ↑ Grupa	<b>≬† Тур</b>		lî† Akcja
101	Robert			Poziom7II	SIP	Nieosiągalny	🌣 Akcja
102	Sławek			Poziom7II	SIP	ОК	info
103	103			Poziom7II	SIP	Nieosiągalny	edytuj
104	104			Poziom7II	SIP	Nieosiągalny	parametry
105	105			Poziom7II	SIP	Nieosiągalny	usuń
106	panel client			Poziom7II	SIP	Nieosiągalny	🌣 Akcja
Pozycje od 1 do	6 z 6 łącznie					Pop	rzednia 1 Następna

Parametry terminala abonenckiego:

Parametry logowania terminala 101				
Nazwa konta Hasło Serwer proxy Port Kodeki	TwojaCentrala-101 htRhoxOFNn5U65hd NazwaSerwera	Dri		
Konfiguracja softphone GS Wave Konfiguracja softphone Zoiper		Sta Vie DH		
		Vie Zamknij Vie		

Mając już parametry linii, możemy przystąpić do konfiguracji terminala abonenckiego, który będzie pracował na tej linii.

#### 4. Konfiguracja aparatu Yealink

Po zalogowaniu się do aparatu poprzez przeglądarkę stron internetowych, należy przejść do zakładki Account i wpisać parametry konfiguracyjne linii:

Voglink			Log Out Enalish (Enalish) ×
	Status Account Netwo	ork Dsskey Features Settings	Directory Security
_	Account	Account1 ~ ?	
Register	Register status	Registered	
Basic	Line Active	Enabled V	Account Registration Register account (s) for the IP
Codec	Label	101 Robert	Server Redundancy
Advanced	Display Name	Robert	It is often required in VoIP development to ensure service
	Register Name	TwojaCentrala-101	continuity, for events where the server needs to be taken offline
	Username	TwojaCentrala-101	for maintenance, or for events when the connection between
	Password		the IP phone and the server fails.
	SIP Server 1		NAT Traversal A computer networking
	Server Host	NazwaSerwera Port 5060	technique of establishing and maintaining Internet protocol
	Transport	UDP v	connections across gateways that implement NAT.
	Server Expires	3600	
	Server Retry Counts	3	You can configure NAT traversal for this account.
	SIP Server 2		
	Server Host	Port 5060 ?	Click here to get more product documents
	Transport	TCP ~ ?	produce documentor
	Server Expires	3600	
	Server Retry Counts	3	
	Enable Outbound Proxy Server	Disabled v ?	
	Outbound Proxy Server 1	Port 5060	
	Outbound Proxy Server 2	Port 5060	
	Proxy Fallback Interval	3600 🕜	
	NAT	Disabled v ?	
	Confirm	Cancel	
	Copyright © 20	23 Yealink Inc. All rights reserved.	

W polach "Register Name" oraz "User" należy wpisać nazwę konta widoczną w parametrach linii.

W polu "Password" należy wpisać hasło linii.

W polu "Server Host" należy wpisać nazwę "Serwera proxy".

W polu "Port" pozostawiamy bez zmian port 5060.

Pozostaje jeszcze skonfigurować kodeki, które są widoczne w zakładce Codec:





Domyślnym kodekiem na platformie CloudPBX jest kodek g.711a i taki kodek należy ustawić w aparacie VoIP. Inne nazwy tego kodeka to alaw lub PCMA.

Wygenerowane na podstawie: https://wiki.poziom7.pl/ - **Poziom7** 

Bezpośredni link: https://wiki.poziom7.pl/doku.php?id=cloudpbx:doc:terminale



Ostatnia aktualizacja: 2023/10/20 12:31